# INSTRUCTIONS: Patio Bench Cover

## Installation

Check your patio furniture to make sure there are no sharp objects or corners that could stress your cover as you pull it on.

Slip your cover over the top of your furniture then pull the cover down over all the legs.

Your cover has an elastic cord in the bottom hem that helps keep the cover on in windy conditions.

If your furniture has legs, you can further secure the cover by putting the legs through the StayOn cord loop along the bottom hem at the corners.

## Cleaning

Clean your cover with a soft brush and luke-warm water or machine wash in COLD water. DO NOT USE SOAP as it may remove the protective coatings added by the factory. Line dry or machine dry on air or delicate.

## One Year Warranty

This cover is factory warranted for workmanship and materials for one year after purchase.

CLASSIC ACCESSORIES
WE COVER YOUR GEAR®

Classic Accessories, Inc.
Kent, WA, USA 98032
www.classicaccessories.com
©2008



# INSTRUCTIONS: Patio Bench Cover

## Installation

Check your patio furniture to make sure there are no sharp objects or corners that could stress your cover as you pull it on.

Slip your cover over the top of your furniture then pull the cover down over all the legs.

Your cover has an elastic cord in the bottom hem that helps keep the cover on in windy conditions.

If your furniture has legs, you can further secure the cover by putting the legs through the StayOn cord loop along the bottom hem at the corners.

## Cleaning

Clean your cover with a soft brush and luke-warm water or machine wash in COLD water. DO NOT USE SOAP as it may remove the protective coatings added by the factory. Line dry or machine dry on air or delicate.

## One Year Warranty

This cover is factory warranted for workmanship and materials for one year after purchase.

CLASSIC ACCESSORIES
WE COVER YOUR GEAR®

Classic Accessories, Inc.
Kent, WA, USA 98032
www.classicaccessories.com
©2008

58272, 58282 08cH51_10535

# **MODE D'EMPLOI:** Housse de banc de patio

## Installation

Vérifiez votre mobilier de patio afin de vous assurer qu'il n'y a pas de bords ou d'objets pointus risquant d'étirer la housse lorsque vous tirez sur cette dernière.

Glissez la housse sur le dessus du mobilier puis tirez vers le bas sur la housse au niveau des quatre coins afin qu'elle couvre le mobilier jusqu'en bas.

La housse comporte un cordon élastique dans l'ourlet inférieur de la bordure afin que la housse demeure en place lorsqu'il y a du vent.

Si votre mobilier comporte des pieds, il vous est possible de fixer la housse d'une façon encore plus sécuritaire en passant les pieds dans les anneaux élastiques StayOn situés le long de la bordure de la housse, au niveau des coins.

## Nettoyage

Nettoyez la housse avec une brosse douce et de l'eau tiède ou lavez-la en machine à l'eau FROIDE. NE PAS UTILISER DE SAVON car vous risquez d'endommager le revêtement protecteur qui a été ajouté en usine. Pour faire sécher la housse, accrochez-la sur une ligne de séchage ou placez-la dans le sèche-linge en réglant la machine sur « air » ou sur un cycle de séchage pour articles délicats.

## Garantie d'un an

Cette housse est garantie par l'usine contre tout vice de matériau et de fabrication pendant une durée d'un an à partir de la date d'achat.

CLASSIC™ ACCESSORIES
WE COVER YOUR GEAR®

Classic Accessories, Inc.
Kent, WA, USA 98032
www.classicaccessories.com
©2008



# **MODE D'EMPLOI:** Housse de banc de patio

## Installation

Vérifiez votre mobilier de patio afin de vous assurer qu'il n'y a pas de bords ou d'objets pointus risquant d'étirer la housse lorsque vous tirez sur cette dernière.

Glissez la housse sur le dessus du mobilier puis tirez vers le bas sur la housse au niveau des quatre coins afin qu'elle couvre le mobilier jusqu'en bas.

La housse comporte un cordon élastique dans l'ourlet inférieur de la bordure afin que la housse demeure en place lorsqu'il y a du vent.

Si votre mobilier comporte des pieds, il vous est possible de fixer la housse d'une façon encore plus sécuritaire en passant les pieds dans les anneaux élastiques StayOn situés le long de la bordure de la housse, au niveau des coins.

## Nettoyage

Nettoyez la housse avec une brosse douce et de l'eau tiède ou lavez-la en machine à l'eau FROIDE. NE PAS UTILISER DE SAVON car vous risquez d'endommager le revêtement protecteur qui a été ajouté en usine. Pour faire sécher la housse, accrochez-la sur une ligne de séchage ou placez-la dans le sèche-linge en réglant la machine sur « air » ou sur un cycle de séchage pour articles délicats.

## Garantie d'un an

Cette housse est garantie par l'usine contre tout vice de matériau et de fabrication pendant une durée d'un an à partir de la date d'achat.

CLASSIC™ ACCESSORIES
WE COVER YOUR GEAR®

Classic Accessories, Inc.
Kent, WA, USA 98032
www.classicaccessories.com
©2008

58272, 58282 08cH51_10535